

Kurzanleitung Opel Ampera-e



Allgemeine Informationen:

Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüsselbund

Tankdeckel: Kotflügel vorne Fahrerseite

Reifen: 2,7 / 3,0 (in bar)

Reichweite: bis zu 350 km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

Ladedauer: Schuko = 28 Std., Typ 2 = 8 Std., CCS = 1,5 Std.



Der Opel Ampera-e ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!

Bedienung des Fahrzeugs:

1. Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste, welche sich im Handschuhfach befindet, das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzungen. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt **vor Fahrtantritt** über unsere Hotline.
2. Ziehen Sie den tropfenförmigen Chip aus der Haltevorrichtung im Handschuhfach. Bitte beachten Sie, wie der Chip in der Vorrichtung steckt, da dieser nach Buchungsende genauso wieder hineingesteckt werden muss.
3. Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladestation und vom Fahrzeug zu trennen und in den Kofferraum des Fahrzeugs zu legen. Zum Lösen des Kabels von der Ladestation benötigen Sie den Ladechip am Schlüsselbund. Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug lösen Sie durch **Langes** drücken des Knopfes mit dem Symbol „Ladestecker“ am Fahrzeugschlüssel.

Beachten Sie unsere separate Anleitung zum Thema Ladesäule!



Fahrzeug starten:

4. Der POWER-Knopf befindet sich am Armaturenbrett rechts vom Lenkrad.
5. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken Sie den POWER-Knopf. Das Display leuchtet auf und „READY“ erscheint in der Anzeige. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb und fahrbereit. Lösen Sie zudem die elektronische Handbremse → runterdrücken = entriegeln, hochziehen = verriegeln



24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

Kurzanleitung Opel Ampera-e

Bedeutung der einzelnen Positionen:

P = Parkstellung (dieser Gang muss zum Starten eingelegt sein!)

R = Rückwärts

N = Leerlauf

D = Vorwärts

Um den jeweiligen Gang einzulegen, befolgen Sie die Richtungsangabe am Schalthebel.

Um einen Gang einzulegen, muss immer der Kopf an der Seite gedrückt werden!



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Eine vorausschauende Fahrweise kann Ihnen dabei helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug Energie ein und die Reichweite erhöht sich. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht und die Reichweite reduziert sich.

Fahrzeug ausschalten:

Um das Fahrzeug auszuschalten, stellen Sie den Schalthebel (durch Drücken) auf die Stellung „P“ und ziehen Sie den Hebel für die elektronische Handbremse an. Drücken Sie den POWER-Knopf um das Fahrzeug auszuschalten. Die Displayanzeige erlischt und das Fahrzeug ist nun aus.

Beendigung der Buchung:

- Schließen Sie das Ladekabel am Fahrzeug und an der Ladestation an (weitere Infos unter dem Abschnitt „Starten und Beenden des Ladevorgangs“).
- Starten Sie den Ladevorgang.
- Stecken Sie den tropfenförmigen Chip in die Haltevorrichtung im Handschuhfach.
- Halten Sie zum Schließen des Fahrzeugs, Ihre Kundenkarte an das Kartenlesegerät. Die LED springt von Grün über Orange auf Rot und ein akustisches Schließgeräusch ist wahrzunehmen.

Starten des Ladevorgangs:

6. Öffnen Sie die Ladeklappe indem Sie darauf drücken.
Verbinden Sie nun das Ladekabel mit dem Fahrzeug und der Ladestation und starten Sie mit dem Ladechip den Ladevorgang.
7. Prüfen Sie anhand der Ladestation, Display im Fahrzeug und der LED-Anzeige am Armaturenbrett (LED blinkt), ob der Ladevorgang gestartet wurde.

Beenden des Ladevorgangs:

Befolgen Sie die Schritte 6 und 3 in umgekehrter Reihenfolge.



24-Stunden HOTLINE 0800 392534624