

# Kurzanleitung BMW i3



**Ladekarte für E-WALD Ladesäulen:** am Schlüssel

**Tankdeckel:** hinten rechts

**Reifen:** 2,5 / 3,0 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 190km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

**Ladedauer:** Schuko 8 Std., Typ2 4 Std., CCS 30 min



**Der BMW i3 ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!**

- 1 Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!
- 2 Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel. Siehe separate **Anleitung Ladesäule**.



## **Fahrzeug starten**

3 Der BMW i3 ist mit dem sog. Keyless Go – System ausgestattet, d.h. es genügt, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet, um der Motor zu starten.

4 Betätigen Sie die Fußbremse und drücken sie den **START/STOP** Knopf kurz. Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.



**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**

# Kurzanleitung BMW i3

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts R = Rückwärts  
N = Leerlauf P = Parkstellung (zum Starten des Autos)



Das Auto verfügt zudem drei Fahrmodi, mit denen Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Einstellung können Sie an der Mittelkonsole betätigen.

1. *Comfort*    2. *Eco Pro*    3. *Eco Pro+*

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

## Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten drücken Sie **P** am Schalthebel. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den **START/STOP** Knopf. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

## Starten des Ladevorgangs

Siehe **Anleitung Ladesäule**

- 5 Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Wagens. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“, welcher sich hinten rechts am Auto befindet.
- 6 Durch Drücken öffnet sich die Klappe. Entfernen Sie die obere Abdeckung bzw. beide Abdeckungen (je nachdem, ob Sie Schuko, Typ 2 oder CCS laden).
- 7 Überprüfen Sie an der Ladeklappenbeleuchtung, ob das Fahrzeug lädt (Legende am Tankdeckel)!

## Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel entriegelt am Auto, wenn Sie das Fahrzeug aufsperrn.

Siehe **Anleitung Ladesäule**



Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten befinden sich auch eine Kurzanleitung sowie auch das Bedienungshandbuch von BMW im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**