

Kurzanleitung Nissan eNV200



Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel
Tankdeckel: vorne
Reichweite: bis zu 150km elektrisch,
abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern
Ladedauer: Schuko 10 Std., Typ2 4 Std., CHAdeMO 30 min



Der Nissan eNV200 ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!

- 1 Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!
- 2 Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel. Siehe separate **Anleitung Ladesäule**.



- 3 **Fahrzeug starten**
Den Schlüssel finden Sie im Handschuhfach in einer speziellen Halterung. Der Nissan eNV200 ist mit dem sog. Keyless Go – System ausgestattet, d.h. es genügt, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet, um den Motor zu starten. Während der gebuchten Zeit nutzen Sie das Fahrzeug ganz normal mit Schlüssel (Aufsperren, Absperren usw.)
- 4 Betätigen Sie die Fußbremse und drücken sie den **START/STOP** Knopf kurz. Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.



24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

Kurzanleitung Nissan eNV200

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts B = stärkere Rekuperation
R = Rückwärts
N = Leerlauf P = Parkstellung (zum Starten des Autos)

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.



Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten drücken Sie **P** am Schalthebel. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den **START/STOP** Knopf. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

Fahrzeug am Carsharing-Standort abstellen

WICHTIG: Das Fahrzeug wieder an der Ladesäule anstecken, damit der nächste Nutzer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet!

- 5 Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Wagens. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“, welcher sich vorne am Auto befindet.
- 6 Den Hebel zum Öffnen der Tankklappe finden Sie links neben dem Lenkrad. Überprüfen Sie an den blinkenden Lämpchen hinter der Windschutzscheibe, ob das Fahrzeug lädt!
- 7 Den Schlüssel mit dem tropfenförmigen Chip wieder zurück in das Handschuhfach stecken. Es ertönt ein kurzer Ton, wenn der Chip erkannt wurde. Das Fahrzeug wird von außen mit der Karte am Leser in der Windschutzscheibe verschlossen.

Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel entriegelt am Auto, wenn Sie das Fahrzeug aufsperrten.

Siehe **Anleitung Ladesäule**



Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten befinden sich auch eine Kurzanleitung sowie auch das Bedienungshandbuch von Nissan im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

24-Stunden HOTLINE 0800 392534624