

# Kurzanleitung Smart electric



**Ladekarte für E-WALD Ladesäulen:** am Schlüssel

**Tankdeckel:** rechts hinten

**Reifen:** 2,5 / 2,5 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 120km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

**Ladedauer:** Schuko 8 Std., Typ2 1 Std.



**Der Smart ED ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!**

1

Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!

2

Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel. Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug löst man durch erneutes Aufsperrern des Fahrzeugs. Siehe separate **Anleitung Ladesäule**.

1



2



3

### **Fahrzeug starten**

Das Zündschloss befindet sich hinter dem Ganghebel.

4

Betätigen Sie die Fußbremse und drehen Sie den Zündschlüssel. Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb. Die beiden Armaturen zeigen Ladestand und Leistung an.



3



4



**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**

# Kurzanleitung Smart electric

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts  
R = Rückwärts  
N = Leerlauf  
P = Parkstellung (zum Starten des Autos)



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

## Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten schalten Sie auf **P**. Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drehen Sie den Schlüssel um das Fahrzeug auszuschalten. Die Displayanzeige erlischt. Das Fahrzeug ist nun aus.

## Starten des Ladevorgangs

Siehe **Anleitung Ladesäule**

- 5 Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Wagens. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“, welcher sich hinten rechts am Auto befindet.
- 6 Stecken Sie das Ladekabel an.
- 7 Überprüfen Sie anhand der Ladeanzeige im Tankdeckel, ob das Fahrzeug lädt.

## Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel entriegelt am Auto durch Drücken des Knopfes „Tankstecker“ am Schlüssel. Siehe **Anleitung Ladesäule**



Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten befinden sich auch eine Kurzanleitung sowie auch das Bedienungshandbuch von Mercedes im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**