


# Kurzanleitung Rohde&Schwarz I



Rohde&Schwarz

Nutzung mit E-WALD Ladekarte

Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2




## Starten

1



2



3



4



## Laden mit Schuko-Kabel

1

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

2

Es werden Ihnen nun die verfügbaren Lademöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Taste den gewünschten Ladepunkt aus.

3

Die Klappe ist nun entriegelt und lässt sich öffnen. Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose.

4

Lassen Sie die Klappe nun wieder nach unten fallen. Achten Sie darauf, dass die Klappe auch richtig verriegelt ist. Der Ladevorgang startet sonst nicht!

Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde!

## LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

5

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

6

Wählen Sie durch Drücken Ihren verwendeten Ladepunkt, um den Stecker zu entriegeln.

7


Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

## Beenden

5



6



7



**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**

# Kurzanleitung Rohde&Schwarz I

## Starten


1



2



3



4



## Laden mit TYP2

1

Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.

2

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

3

Es werden Ihnen nun die verfügbaren Lademöglichkeiten angezeigt.

4

Wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Taste den gewünschten Ladepunkt aus.

Der Ladevorgang startet. Kontrollieren Sie anhand der Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde!

## LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

5

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

6

Wählen Sie durch Drücken Ihren verwendeten Ladepunkt, um den Stecker zu entriegeln.

7


Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

## Beenden

5



6



7

