

Kurzanleitung Technagon Ladesäule



Technagon Ladesäule

Nutzung mit E-WALD Ladekarte

Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2



Starten

1



2



3



4



5



6



Laden mit Schuko-Kabel

1

Drücken Sie im Touch-Display auf „Laden“

2

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als Ladekunde.

3

Wählen Sie nun den Ladepunkt 1 (linke Seite) oder 2 (rechte Seite) aus.

4

Nun müssen Sie innerhalb von 30 Sek. Das Kabel an der Säule befestigen. Drücken Sie den grün leuchtenden Knopf unterhalb der Ladeklappe.

5

Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose.

6

Schließen Sie nun die Ladeklappe wieder. Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an der Anzeige am Fahrzeug, ob der Ladevorgang gestartet wurde.

LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

7

Zum Beenden des Ladevorgangs drücken Sie am Display auf „Beenden“.

8

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays.

9

Wählen Sie nun den angezeigten Ladepunkt aus. Die Ladeklappe öffnet sich und das Kabel kann entfernt werden.

Beenden

7



8



9



24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

Kurzanleitung Technagon Ladesäule

Starten

1



2



3



4



Laden mit TYP2

1

Drücken Sie im Display auf „Laden“.

2

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

3

Wählen Sie nun den Ladepunkt 1 (linke Seite) oder 2 (rechte Seite) aus.

4

Nun müssen Sie innerhalb von 30 Sek. Das Kabel an der Säule befestigen. Drücken Sie den grün leuchtenden Knopf unterhalb der Ladeklappe.

Verbinden Sie den Stecker mit dem Typ2 Anschluss.

LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

5

Zum Beenden des Ladevorgangs drücken Sie am Display auf „Beenden“.

6

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

7

Wählen Sie durch Drücken Ihren verwendeten Ladepunkt aus, um den Stecker zu entriegeln.

8

Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

Beenden

5



6



7



8

