

# Kurzanleitung Nissan Leaf



## Allgemeine Informationen:

**Ladekarte für E-WALD Ladesäulen:** am Schlüsselbund

**Tankdeckel:** vorne

**Reifen:** 2,7 / 2,7 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 300 km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

**Ladedauer:** Schuko = 17 Std., Typ 2 = 8,5 Std., CHAdeMO = 1 Std. (80%)




**Der Nissan Leaf ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!**

## Bedienung des Fahrzeugs:

1. Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste, welche sich im Handschuhfach befindet, das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzungen. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt **vor Fahrtantritt** über unsere Hotline.
2. Ziehen Sie den tropfenförmigen Chip aus der Haltevorrichtung im Handschuhfach. Bitte beachten Sie, wie der Chip in der Vorrichtung steckt, da dieser nach Buchungsende genau wieder hineingesteckt werden muss.
3. Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladestation und vom Fahrzeug zu trennen und in den Kofferraum des Fahrzeugs zu legen. Zum Lösen des Kabels von der Ladestation benötigen Sie den Ladechip am Schlüsselbund. Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug lösen Sie durch das **langes** drücken des Knopfes mit dem Symbol „Ladestecker“ am Fahrzeugschlüssel.

**Beachten Sie unsere separate Anleitung zum Thema Ladesäule!**



## Fahrzeug starten:

4. Der START/STOP-Knopf befindet sich in der Mittelkonsole.
5. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken Sie den START/STOP-Knopf. Das Display leuchtet auf und ein kleines grünes Auto erscheint bei der km/h Anzeige. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb und fahrbereit. Lösen Sie zudem die elektronische Handbremse → runterdrücken = entriegeln, hochziehen = verriegeln



**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**

# Kurzanleitung Nissan Leaf

## Bedeutung der einzelnen Positionen:

- P = Parkstellung (dieser Gang muss zum Starten eingelegt sein!)
- R = Rückwärts
- N = Leerlauf
- D = Vorwärts

Das Fahrzeug verfügt zudem über einen **ECO-Modus** und **e-Pedal**, mit dem Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Modi können Sie auch jederzeit während der Fahrt an der Mittelkonsole betätigen.



## Definition der einzelnen Modi:

**ECO-Modus** → erhöht die Reichweite, Abzug vom Fahrzeug ist gering

**e-Pedal** → das Fahrzeug bremst stärker ab, wenn Sie den Fuß vom Gaspedal entfernen

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Eine vorausschauende Fahrweise kann Ihnen dabei helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug Energie ein und die Reichweite erhöht sich. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht und die Reichweite reduziert sich.

## Fahrzeug ausschalten:

Um das Fahrzeug auszuschalten, stellen Sie den Schalthebel (durch Drücken) auf die Stellung „P“ und ziehen Sie den Hebel für die elektronische Handbremse an. Drücken Sie den START/STOP- Knopf um das Fahrzeug auszuschalten. Die Displayanzeige erlischt und das Fahrzeug ist nun aus.

## Beendigung der Buchung:

- Schließen Sie das Ladekabel am Fahrzeug und an der Ladestation an (weitere Infos unter dem Abschnitt „Starten und Beenden des Ladevorgangs“).
- Starten Sie den Ladevorgang.
- Stecken Sie den tropfenförmigen Chip in die Haltevorrichtung im Handschuhfach.
- Halten Sie zum Schließen des Fahrzeugs, Ihre Kundenkarte an das Kartenlesegerät. Die LED springt von Grün auf Rot und ein akustisches Schließgeräusch ist wahrzunehmen.

## Starten des Ladevorgangs:

6. Öffnen Sie die Ladeklappe mit dem Ladestecker-Button am Schlüsselbund (Bild 3) / Fahrzeug, verbinden nun das Ladekabel mit dem Fahrzeug und der Ladestation und starten Sie mit dem Ladechip den Ladevorgang.
7. Prüfen Sie anhand der Ladestation, Display im Fahrzeug und der LED-Anzeige am Armaturenbrett (LED blinkt), ob der Ladevorgang gestartet wurde.

## Beenden des Ladevorgangs:

Befolgen Sie die Schritte 6 und 3 in umgekehrter Reihenfolge.



**24-Stunden HOTLINE 0800 392534624**