

Kurzanleitung Veniox Ladestation



Veniox Ladesäule

Nutzung mit E-WALD Ladekarte

Verfügbare Lademöglichkeiten: Schuko, Typ2



Starten

1



2



3



4



Laden mit Schuko-Kabel

1

Drücken Sie den Knopf unterhalb der Ladeklappe auf der rechten Seite, um die Verriegelung zu öffnen.

2

Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.

3

Schließen Sie die Ladeklappe nun wieder. Achten Sie darauf, dass diese auch richtig verriegelt ist. Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

4

Kontrollieren Sie am Netzteil des Kabels oder an den Anzeigen am Fahrzeug, ob der Ladevorgang auch wirklich gestartet wurde.

LADEVORGANG BEENDEN MIT SCHUKO-KABEL

5

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

6

Wählen Sie durch drücken Ihren verwendeten Ladepunkt aus, um den Stecker zu entriegeln.

7

Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

Beenden

5



6



7



Kurzanleitung Veniox Ladestation

Starten

1



2



3



Laden mit TYP2

1

Verbinden Sie den Stecker mit der Ladesäule und dem Fahrzeug.

2

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

3

Wählen Sie durch Drücken der unteren Taste den Typ2 Lademodus aus, um den Ladevorgang zu starten.

LADEVORGANG BEENDEN MIT TYP2

4

Halten Sie den Ladechip an den Leser unterhalb des Displays und identifizieren Sie sich als E-WALD Kunde.

5

Wählen Sie durch Drücken Ihren verwendeten Ladepunkt aus, um den Stecker zu entriegeln.

6

Nun können Sie Ihren Ladevorgang durch Ziehen des Steckers beenden.

Beenden

4



5



6

